Деактиваторы (AM)

- **PowerPad**

Дистанционный деактиватор Power Pad характеризуется дальностью действия и позволяет быстро деактивировать этикетки на кассовом узле. Широко применяется в гипермаркетах, медиамаркетах, магазинах одежды. Дополнительное преимущество: сигнализирует о неснятых бирках.

- **AMB 2010**

Компактный и недорогой деактиватор AMB-2010 с высотой сканирования 8 см предназначен для магазинов с небольшим потоком покупателей. Он позволит сэкономить рабочее пространство и подаст сигнал, если этикетка не размагнитилась.

- **ScanThru**

Вертикальный бесконтактный деактиватор ScanThru размагничивает этикетки с такого же большого расстояния, как модель PowerPad (20 см), при этом отличается меньшей стоимостью. Он обеспечивает быстроту обслуживания на кассовом узле, прост в эксплуатации, не требует монтажа. Модель оптимально подходит для работы с мелкогабаритными товарами – косметикой, парфюмерией, лекарствами. При продаже одежды сигнализирует о неснятых бирках.

- **Контактный деактиватор ZK252**

Деактиватор ZK252 обеспечивает размагничивание акустомагнитных этикеток контактным способом. Это самый дешевый, легкий и компактный из деактиваторов. Рекомендуется для использования при небольшом потоке покупателей, при условии, что этикетки на товарах легко доступны для деактивации. Эффективно применяется в магазинах, где этикетки являются дополнительным средством защиты (в магазинах одежды).

- Противокражные антенны (АМ)
- Противокражные бирки (АМ)
- Противокражные этикетки (АМ)
- Съемники